

Allmän drift och skötselinstruktion för rulljalusier och rullgaller

Driftinstruktion

Motorn är utrustad med gränslägen vilket innebär att den stoppar i sitt uppläge respektive nederläge vid manövrering. Produkten ska köras tills den stannar av sig själv för att strömmen ska brytas och är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Innan manövrering tillse att inget står i vägen under rulljalusin/rullgallret eller i dess omedelbara närhet, som hindrar lamellmattan att gå ner.

Efter montage ska inkoppling ske av behörig elektriker utefter produktens bifogade elscheman. Om flera rulljalusier/rullgaller ska köras med gemensam strömställare måste relä för rätt antal motorer anslutas mellan strömställare och motorerna. Om inte detta görs kommer med stor sannolikhet motorerna gå sönder och garantin upphör då att gälla.

Strömställare ska placeras så man kan ha uppsikt över rulljalusin/rullgallret vid manövrering. Strömställare måste vara av återfjädrande typ (dödmansgrepp).

Stannar produkten innan den nått sitt upp alternativt nederläge eller inte går alls, kontrollera att inget står i vägen eller är skadat. Eventuella skadade delar bör omedelbart bytas ut för att uppnå en lång livslängd. Om inga synbara fel upptäcks, kontrollera så att ström kommer fram till motorn och strömbrytaren.

Om produkten är utrustad med nödmotor samt nödvev ska nödveven endast användast då rulljalusin/rullgallret är obrukbart. Veva ej högre upp än att sista profilen är kvar i styrskenorna.

Uppstår något annat problem vid handhavandet kontakta Alltech AB för information. Uppge identifikationsnummer som finns på produkten.

Skötselinstruktion

Regelbunden skötsel av rulljalusier/rullgaller förlänger livslängden och minimerar onödiga fel. Detta förutsätter underhåll av produkten vid 1-2 gånger per år. Lameller och styrskenor ska hållas rena från smuts, grus, damm eller liknande som kan skada produkten. Kontrollera så att lamellkanterna hålls rena från smuts och grus. Se över så att infästningar i styrskenor och gavlar sitter fast ordentligt.

Motorn är underhållsfri så inga ingrepp på motorn är tillåtet (undantag om man behöver ställa om gränslägen, se manual för gränslägeinställningar).

Ändringar av produkten eller dess utrustning ska godkännas av Alltech AB

Vi lämnar 2 års garanti på material och funktion förutsatt att brukaren har följt drift och skötselinstruktioner. Garantin upphör annars att gälla.

Vid garantiarbete ska produkten vara tillgänglig för reparation. Styrskenor och kassetsystem ska vara åtkomliga.

Annan service eller besiktning ska utföras av Alltech AB. Kontakta 031-967350