

## Allmän drift och skötselinstruktion för sidogående jalousier

Sidogående jalousier är utrustad med en vevfunktion som styrs via en vinkelväxel. Denna funktion används för att öppna jalousin med hjälp av en vev som levereras med till produkten. När öppning av jalousi sker se till så att låset är upplåst innan manövrering. Var uppmärksam så att produkten vevas åt rätt håll genom att inta en långsam manövrering vid start och kontrollera så att lamellmattan rullar in på valsörret. Vid manövrering åt fel håll, ökar risken för skador på produkten då negativ böjning av lamellerna uppstår. Garantin upphör då att gälla.

Stängning av jalousin sker manuellt vilket innebär att man med hjälp av handkraft drar igen jalousin till sitt stängningsläge. Lås där efter produkten.

Innan stängning tillse att jalousin står en bit ut i skenorna för fri gång samt minimera risken att det hakar i vid stängning. Bottenskenan som produkten löper i skall hållas fritt från skräp och dylikt innan manövrering startas. Detta ska kontrolleras dagligen (håll rent).

Om jalousin hakar upp sig vid manövrering, stanna och kontrollera så att inget har lossat eller gått sönder, exempelvis kontroll av hjulen i botten på jalousin. Kontrollera även så att inget ligger i vägen innan fortsatt manövrering.

Bottenskenan ska förses med silikonfett ca 2-3 gånger per år. Regelbunden skötsel av produkten förlänger livslängden och minimerar onödiga fel.

Uppsamlingslåda ska förses med en löstagbar sida för att service ska kunna genomföras.

Ändringar av produkten eller dess utrustning ska godkännas av Alltech AB, annars upphör garantin att gälla.

Vi lämnar 2 års garanti på material och funktion förutsatt att brukaren har följt drift och skötselinstruktioner. Garantin upphör annars att gälla.

Uppstår något annat problem vid handhavandet, kontakta Alltech AB för information.